

共通編

取扱説明書

工事説明書別添付

コードレス電話付テレビドアホン


品番 **VL-SW104K**
(電源コード式)

バイエル エスダブリュー

ケイ

VL-SV104K
(カラーテレビドアホン) 1 セット
KX-FKN530
(コードレスモニター子機) .. 1 台
VE-GP05
(電話親機) 1 台

はじめに、必ず お読みください



VL-SV104K

KX-FKN530

VE-GP05



VL-MW104K



VL-V564-K



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

このたびは、コードレス電話付テレビドアホンをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

保証書
別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(6～7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

確認と準備


別売品の増設

必要なとき

困ったとき

本機の構成と説明書の表記について

本機は、「カラーテレビドアホン」「コードレスモニター子機」「電話親機」がセットになった商品です。さらに、室内モニター用として別売の「ワイヤレスカメラ」の設置もできます。説明書の中では、それぞれの機器の名称を下記のように表記しています。



※ 1 別売のドアホンアダプター「VE-DA10-H」を接続すると、電話親機でもドアホンとの通話ができるようになります。(19、20 ページ)

説明書で使用するマークについて



お願い

操作上、お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。必ずお読みください。



お知らせ

操作の参考となることや、補足説明を記載しています。

(〇〇ページ)

説明上、参照していただきたいページを記載しています。

説明書の読みかた

下記のように分かれていますので、それぞれの記載内容をご確認のうえ、用途にあった説明書をお読みください。

はじめに、必ずお読みください

共通編 (本書)

システム全体に関する下記の内容を記載

- 安全上のご注意
- 準備(電話親機、子機の設置など)
- 別売品の増設
- 故障かなと思ったとき
- お問い合わせ先、など



次に、使いたい機器の操作編をお読みください

ドアホン親機 操作編

ドアホン親機で利用できる機能操作を記載

- ドアホンやカメラ(別売)の機能
(呼出応答、モニター、録画/再生、など)



子機操作編

子機で利用できる機能操作を記載

- ドアホンやカメラ(別売)の機能
(呼出応答、モニター、録画/再生、など)
- 電話の機能
(かける/受ける、留守番電話、
ナンバー・ディスプレイ、など)



電話親機 操作編

電話親機で利用できる機能操作を記載

- 電話の機能
(かける/受ける、留守番電話、
ナンバー・ディスプレイ、など)



工事をする方がお読みください

工事説明書

ドアホンとドアホン親機の設置工事のしかたを
記載




付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。



☐ 壁掛け用木ねじ・小ねじ

..... 各 2 個



☐ 壁掛け金具

..... 1 個




☐ 棒型圧着端子

..... 4 個



☐ 壁掛け用木ねじ・小ねじ

..... 各 2 個



☐ 電話機コード

(長さ約 1.8 m)


..... 1 本

☐ 受話器

..... 1 台

☐ 受話器コード

..... 1 本



☐ 電話親機用
AC アダプター (大)

(長さ約 1.8 m)


..... 1 個



☐ 壁掛け用木ねじ・ワッシャー

(電話親機・子機用充電台共用)

..... 各 2 個




☐ 子機用
AC アダプター (小)

(長さ約 1.8 m)


..... 1 個

☐ 子機用充電台 1 台



☐ 子機用電池パック

..... 1 個



☐ 子機用電池カバー

..... 1 個



☐ 壁掛け用木ねじ・ワッシャー

(電話親機・子機用充電台共用)

..... 各 2 個

添付品




取扱説明書

☒ 共通編 (本書)..... 1 冊

☐ ドアホン親機操作編 .. 1 冊

☐ 子機操作編..... 1 冊

☐ 電話親機操作編..... 1 冊



☐ 工事説明書

..... 1 冊

☐ 保証書

..... 1 式

もくじ

確認と準備

- 本機の構成と説明書の表記について ... 2
- 説明書の読みかた 3
- 付属品・添付品の確認 4



安全上のご注意

- 使用上のお願い 8



準備

- ドアホン親機を準備する 11
 - 日付・時刻を設定する 11
- 電話親機を準備する 12
 - 接続する 12
 - 日付・時刻を設定する 13
 - 手動で電話の回線種別を設定する 13
 - 電話親機を壁(柱)に掛けるとき 13
 - ADSL に接続するとき 14
 - ISDN 回線に接続するとき 14
 - ホームテレホンに接続するとき 15
 - 1 回線に複数台接続するとき(並列接続) .. 15
- 子機を準備する 16
 - 充電する 16
 - 充電台を壁(柱)に掛けるとき 17

ドアホンを使う(別冊:操作編)

- ドアホン親機で操作するとき
(ドアホン親機操作編)
- 子機で操作するとき
(子機操作編)

電話を使う(別冊:操作編)

- 電話親機で操作するとき
(電話親機操作編)
- 子機で操作するとき
(子機操作編)

別売品の増設

さらに便利に...

- こんな機器が増設できます
(システム構成図) 18
- 別売品・推奨品一覧 20
- カメラを設置する(増設) 21
- 子機を増やす(増設) 22
- 中継アンテナを設置する(増設) 24
- 子機・カメラ・中継アンテナを
使わなくなったとき(減設) 26
- 電話親機でドアホンに
応答したいとき 28

必要なとき

- お手入れ 29
- 停電のとき 30
- 子機の電池パックを交換する 31
- 仕様 32

困ったとき

故障かなと思ったとき 34

こんな表示が出たら 44

- ドアホン親機 44
- 子機 45
- 電話親機 46
- 保証とアフターサービス 48
- さくいん 50

確認と準備

別売品の増設

必要なとき




困ったとき

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、しては いけない「禁止」内容 です。
	この絵表示は、必ず 実行していただく 「強制」内容です。

危険

けが、やけど、失明
などを防ぐために

電池パックの取り扱いについて

- 分解・改造しない
- 火の中に捨てたり、加熱しない
- \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない
- ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



電池パックを破壊・加熱・ショートさせると、液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- 指定の電池パック以外は使用しない
- 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- 専用の充電台と AC アダプターを使用して指定の電池パックを充電する





液もれ・発熱・破裂の原因になります。

- 液もれしたとき、“液”に触れたり、目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

- 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



警告

火災、感電、事故
などを防ぐために

設置・使用場所や取り扱いについて

- 医用電気機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU※などには持ち込まない）

※ CCU … 冠状動脈疾患監視病室

- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所で使用しない

- 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以内で使用しない



本機からの電波が、機器やペースメーカーに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

- 煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない

- 機器内部に金属物や水が入ったときは使用しない



火災・感電の原因になります。

● 電源プラグまたは AC アダプターを抜き、販売店へご相談ください。

- 指定以外の機器は接続しない

- 分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

● 修理は販売店へご依頼ください。

電源コード・電源プラグ・AC アダプターの取り扱いについて

- 破損するような取り扱いをしない

（傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、熱器具に近づけたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない）

- 雷が鳴ったら触れない

（ドアホン親機、電話親機、電話機コードにも触れない）

- めれた手で抜き差ししない



感電・ショート・火災の原因になります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使用かたや、AC 100 V 以外での使用はしない



たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 差し込み部のほこりなどは定期的にとる



湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。


● コンセントから抜き、乾いた布でふいてください。

- 差し込み部は根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだ電源プラグや AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



注意

設置・使用場所や取り扱いについて

- 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

- スピーカーに耳を近づけて使用しない



急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

- 不安定な場所や、振動の激しい場所では使用しない



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 電話親機の手話器を無理に引っ張らない



使用上のお願い

こんなところには設置しない

- **ピアノなどの上。**
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- **火気・熱器具の近く。**
(変形や故障の原因)
- **テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。**
(電波干渉による誤動作の原因)
- **夏期の締め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。**
(32～33ページの「使用環境条件」の範囲外は誤動作・変形・故障の原因)
- **温度変化が激しいところ。**
(結露による誤動作の原因)



お 願 い

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。

- ドアホン親機やドアホンの設置場所については、別添付の工事説明書をよくお読みください。



※ 1 ドアホン親機・電話親機との間に何も障害物がない場合、見通し約 100 m 以内の距離で使えます。

※ 2 見通し約 100 m 以内(何も障害物がない場合)の距離で設置してください。

重要なものはメモして保管

- **登録した電話帳** (☎ 電話親機操作編 19 ページ、子機操作編 29 ページ)
- **ワンタッチダイヤル** (☎ 電話親機操作編 13 ページ)



お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

電波を使う機器から離す


電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはドアホン親機・電話親機・子機・カメラ(別売)とも約 3 m 以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器 (ルーター・AV 機器・防犯機器など)
- ワイヤレス AV 機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど)

その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム (書店や CD ショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- デジタルコードレス電話機 (ファクス)
- その他、BluetoothTM 対応機器や VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。



カメラ
(別売)



重要な電話は、電話親機で！

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

ドアホン親機・電話親機・子機・カメラ(別売)は、上記の範囲内に置いて使う

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話が途切れたり、画像が乱れたり、画像の更新が遅くなったりして、使えないことがあります。

子機では画面の電波表示が「 (ドアホン親機圏外)」や「 (電話親機圏外)」になります。

- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 壁を何枚もへだてたところ。
- ドアホン親機・電話親機・子機・カメラをそれぞれ別の階や家屋などで使うとき。
- 上記のような場合、別売の中継アンテナ (24 ページ) を下記の間に設置すると、改善できることがあります。
 - ドアホン親機と子機 (またはカメラ) の間
 - 電話親機と子機の間
 - (ドアホン親機と電話親機の間の中継はできません)



中継アンテナ (別売)

使用上のお願い(つづき)

電波について

● 本機は、2.4 ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干渉距離は 80 m です。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源プラグと AC アダプターを抜いて、お客様ご相談センター(☎ 48 ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎ 48 ページ)へお問い合わせください。

プライバシー・肖像権について

ドアホン・カメラ(別売)の設置や利用については、ご利用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。

※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」と一般的に言われています。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。
(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)
- 停電時は、電話親機の受話器を取って電話をかける・受けることができます。(再ダイヤル、電話帳ダイヤル、キャッチホン切替などは使用できなくなります)
電話親機のその他の機能や、子機の電話機能およびドアホン機能、ドアホン親機は使えません。
(☎ 30 ページ)
- NTT のレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの 116 番(通話料金無料)へご連絡ください。

本機を廃棄・譲渡・返却するとき

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(電話番号、登録した内容や録音された用件、録画された画像など)を消去してください。
消去のしかたについては、各操作編の下記ページをお読みください。

- ・ドアホン親機操作編 ☎ 28 ページ「画像全消去」
- ・子機操作編 ☎ 49 ページ「設定の初期化」
- ・電話親機操作編 ☎ 39 ページ「出荷時へ戻す」

ドアホン親機を準備する


日付・時刻を設定する

ドアホン親機には録画機能があります。下記の設定をしないと、録画日時が記録されません。
設定はドアホン親機で行います。(時刻は1ヵ月に約60秒ずれることがあります)



例：7月24日 16:00に
録画した画像の再生画面

(子機)



録画日時

(ドアホン親機)



録画日時

1 機能設定の画面が出るまで、

明るさ/設定



を約3秒間押す

機能設定

親機
カメラ
その他

2



で[その他]を選ぶ

機能設定

親機
カメラ
その他

3



を押し、



で[日時]を選ぶ

機能設定/その他

1/2

日時
呼出音
鳴り分け
A接点
拡張機器
ドアホン接続

4



を押し、日時を設定する



: 年・月・日・時・分の項目を選ぶ



: 数字を選ぶ

(押し続けると数字が早く切り替わる)

(設定例)

日時

2005年 7月24日 15:45

5

設定が終わったら、



を押す

6




を押す

確認と準備

ドアホン親機を準備する
使用上のお願い

電話親機を準備する

接続する




■ ADSL、ISDN、ホームテレホン、1 回線に複数台接続するときなどは…
(☞ 14 ~ 15 ページ)

■ 電話機コードをつながずに放置すると約 20 分後に音楽が鳴り始め、次々と画面が替わる。(デモモード)


- 電話機コードを接続し、AC アダプターを抜き差ししてください。

電話コンセントの種類

■ 3ピンプラグ式の場合
アダプター (市販品)
または、資格者の工事
が必要。



■ 直接配線方式の場合
資格者の工事が必要。



または

4 電話親機用 AC アダプターをつなぐ (品番 : ADA007AEL)

- 回線種別 (ダイヤル / プッシュ) の自動設定が始まる

カイセン チェックチュウ 表示中はボタン
操作をしない

↓
ヒツケ・シ・コク ヲ セッテイ シテクタサイ 回線種別の
設定完了

- カイセン シュベツツ
セッテイ シテクタサイ が表示されたとき
→ 手動で電話の回線種別を設定する
(☞ 右ページ)

5 日付・時刻を設定する (☞ 右ページ)

6 時報 (117) に電話がかかることを確認する

- 通話料金がかかります

■ かからないとき

- 手動で電話の回線種別を設定する (☞ 右ページ)
- ADSL 回線などに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

● 日付・時刻を設定する ●

電話親機に現在の日付・時刻を設定します。
(1 ヶ月に約 60 秒ずれることがあります)

1 **機能 修正** を押し、**# 0 0 1** を押す

2 年・月・日・時刻(24 時間式)を
入力する

2005年07月24日
15:45

例) 2005 年 7 月 24 日 15 時 45 分
2 0 0 5 0 7 2 4 1 5 4 5 と押す

● まちがえたとき

→ **◀ ▶** でカーソルを合わせ、入れ直す

3 **決定** を押す

4 **取消** を押す

■ 停電のとき (30 ページ)

● 手動で電話の回線種別を設定する ●

回線種別を自動設定できないときは、プッシュ
回線か、ダイヤル回線かを手動で設定してくだ
さい。

1 **機能 修正** を押し、**# 0 7 9** を押す

2 **◀ ▶** で回線種別を選び、

決定 を押す

カイセン=プッシュ
[◀▶, ケッテイ] オス

「プッシュ」: プッシュ回線

「20」 : ダイヤル回線 速度 20 PPS

「10」 : ダイヤル回線 速度 10 PPS

「ジドウ」 : 自動設定(お買い上げ時の設定)

3 「プッシュ」「20」「10」のいずれか
を選んだときは **取消** を押す

● 「ジドウ」を選んだときは、自動設定を開始する

■ 電話を時報(117)にかけてみて、かからないとき

→ 設定を変えて再度試す。


(どの設定でもかからないときは

NTT 窓口 ☎ 116 へ)


● 電話親機を壁(柱)に掛けるとき ●

別売の「壁掛けアダプター」(20 ページ)を
使うと、壁掛け後のボタン操作がよりしやすくな
ります。取り付けかたは、別売品に付属の
説明書をご覧ください。

1 壁掛け用ツメをはずし、上下逆に
して差し込む



2 付属の木ねじ・ワッシャーを壁(柱)
に取り付け、電話親機を引っ掛ける



● アンテナや受話器(受話器コード)が他のものに
あたらないように、上部下部それぞれに適度な
スペースを確保しておいてください。

⚠ 注意




禁止

石膏ボード、ALC(軽量気泡
コンクリート)、コンクリート
ブロック、厚さ 18 mm 以下の
ベニヤ板など強度の弱い壁には
取り付けない

落下により、破損やけがの原因に
なることがあります。

電話親機を準備する(つづき)

ADSL に接続するとき



■ 電話親機の「TA / スプリッタ」の設定を「オン」にする (☞ 電話親機操作編 39 ページ)

■ 困ったときは


- 電話をかけられない。..... (フリーダイヤル・天気予報など)
- 音量が小さい、雑音が多い。.....
- ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない。.....
- 携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される。.....

回線を手動で設定する
(☞ 13 ページ)

うまく
いかない
とき

電話親機を電話コンセントに直接つないで確認する。
正常の場合は、ADSLの事業者に相談する。

ISDN 回線に接続するとき



■ 電話親機の「TA / スプリッタ」の設定を「オン」にする (☞ 電話親機操作編 39 ページ)

■ 接続したら回線の設定を「プッシュ」にする (☞ 13 ページ)


■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチと DSU を切り離すスイッチを確認する)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン（2003 年 12 月現在生産完了）
 - ・ パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - ・ システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、下図のように電話親機に接続できます。

（例）



- ナンバー・ディスプレイサービスは使用できません。

1 回線に複数台接続するとき（並列接続）

（例）



- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、並列接続しないでください。
（誤動作の原因）
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えなくなることがあります。

■ こんなときの操作


- 並列電話機に出て、電話親機の応答メッセージが聞こえてきたとき
並列電話機を切らず、電話親機または子機で出て切る → 並列電話機で話す。
- 電話親機または子機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで
電話親機または子機の保留を解除する。

子機を準備する

充電する

- ① コネクターを差し込み、
電池パックを入れる

- ② 電池カバーを閉める
(コードをはさみ込まないように)




1 電池パックを入れる

2 子機用 AC アダプターを取り付ける (品番：PFAP1009)

3 子機を置き、充電する

→ 約 10 時間で充電が完了し、充電ランプが消灯する

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります
- 充電台は、子機の電波表示が圏外「」にならない場所に設置してください
(圏外の場合は、充電時間が長くなります)





お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(P. 29 ページ)
- 1 週間以上、子機を充電台から外したり、AC アダプターを抜くときは、電池パックを外してください。
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。


お知らせ

- 子機に電池パックを入れて約 3 分間は、ドアホン親機や電話親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。
 - ドアホンと電話の両方の機能が使えるように準備を行っているため、故障ではありません。
 - 3 分以上圏外が続く場合、電話親機をドアホン親機の近く、または間にコンクリート壁などの障害物のないところに設置し直してください。

充電台を壁(柱)に掛けるとき



- ② 充電台を右斜めに押し下げ、しっかり固定する。




1 付属の木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、充電台を引っ掛けて固定する

確認と準備

子機を準備する

充電台の壁掛寸法のめやす



お願い


- 石膏ボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ 18 mm 以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。

こんな機器が増設できます (システム構成図)

下記の別売機器を増設して、さらに使いやすいシステムにできます。(2005 年 7 月現在)

- 別売品の品番や価格など詳しくは(20 ページ「別売品・推奨品一覧」)
- 設置や使いかたは、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

■本機への登録(21 ~ 25 ページ)が必要な機器




付属の子機を除いて、下記の台数を増設できます。

- ※ 1 ドアホン親機に、あと 3 台まで増設できます。
- ※ 2 電話親機に、あと 3 台まで増設できます。
- ※ 3 KX-FKN530 を両用子機として 3 台増設すると、その他の子機(VL-W600 や KX-FKN521 など)は増設できなくなります。

■ **工事が必要な機器** (本機側の詳しい配線は、別添付の工事説明書をお読みください)

玄関が別の2世帯など、ドアホンを増やしたいとき




カラーカメラ玄関子機

あと **1 台**

VL-V564-K、VL-V551-K (埋込型)

ドアホンやカメラからの呼び出しをメロディや光でお知らせしたいとき




- ・メロディサイン
- ・回転灯
- ・光るチャイム

いずれかを **1 台まで**

電気錠やエアコンなどを操作できるようにしたいとき

電気錠制御器
HX-715

- ドアホン親機 (増設した子機を含む) から、電気錠の施錠 / 解錠やエアコンなどの機器の ON/OFF ができます。




インターホンや付属の電話親機で、ドアホンと通話できるようにしたいとき

どちらか一方のみ

インターホン

ドアホンアダプター
VE-DA10-H (VE-DA10)

- インターホンを接続するときは、接続後にドアホン親機の設定変更が必要です。
(☞ ドアホン親機操作編 27 ページ「拡張機器」)
- インターホンや電話親機で下記のことはできません。
 - ・ドアホン親機やドアホン専用子機とのドアホン室内通話



※ 4 (社)日本電機工業会(JEMA)の統一規格に適合している機器を指します。

この規格は、家庭内機器(エアコンなど)の動作/停止などを遠隔制御および監視するための制御端子および信号について規定しています。

別売品の増設

こんな機器が増設できます(システム構成図)

別売品・推奨品一覧

別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は 2005 年 7 月現在のものです。

製 品 名		品 番	希望小売価格
カラーカメラ玄関子機		VL-V564-K※ ¹	25,200 円（税抜 24,000 円）
埋込型カラーカメラ玄関子機		VL-V551-K	61,950 円（税抜 59,000 円）
増設子機	ドアホン / 電話両用 （コードレスモニター子機）	KX-FKN530 - W（ホワイト）※ ²	27,300 円（税抜 26,000 円）
	電話専用 （コードレス子機）	KX-FKN511 - W（ホワイト）	21,000 円（税抜 20,000 円）
		KX-FKN521 - S（シルバー）	18,900 円（税抜 18,000 円）
		KX-FKN550 - S（シルバー） - W（ホワイト）	21,000 円（税抜 20,000 円）
		KX-FKN551 - W（ホワイト）	29,400 円（税抜 28,000 円）
コードレス子機用電池パック※ ³ 松下テクニカルサービス(株)扱い		KX-FAN50	2,310 円（税抜 2,200 円）
ワイヤレスモニター子機(ドアホン専用)		VL-W600	26,250 円（税抜 25,000 円）
ワイヤレスモニター子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い		KX-FAN51	2,310 円（税抜 2,200 円）
ワイヤレスカメラ		VL-W800	26,250 円（税抜 25,000 円）
スタンド（ワイヤレスカメラ壁掛け用）		VL-W900	3,780 円（税抜 3,600 円）
インターホン		VL-A467LAX	13,440 円（税抜 12,800 円）
		VL-A467LAK	13,440 円（税抜 12,800 円）
		VL-A468LA	12,075 円（税抜 11,500 円）
		VL-F411X-W	12,915 円（税抜 12,300 円）
ドアホンアダプター		VE-DA10-H	10,500 円（税抜 10,000 円）
テレコントロール用エアコンアダプタ 松下電工(株) 配管機材(事)扱い		CZ-TA2	3,675 円（税抜 3,500 円）
電気錠制御器		HX-715	61,425 円（税抜 58,500 円）
中継アンテナ		KX-FAN1	12,600 円（税抜 12,000 円）
壁掛けアダプター（電話親機用）		VE-U081	1,050 円（税抜 1,000 円）

※¹ 付属のドアホン(カラーカメラ玄関子機)と同じ仕様です。※² 付属の子機と同じ仕様です。※³ 付属の子機および増設子機用の電池パックです。

推奨品

製 品 名	品 番
メロディサイン：松下電工(株)製	EC5237BP、EC5227W (P)、EC5237HP、 EC5117WKP、EC5347、EC5237WP
回転灯：(株)パトライト製	KJS-110、KJSB-110、KES-110
光るチャイム：松下電工(株)製	EC170 (P)

カメラを設置する (増設)

別売のワイヤレスカメラ(左ページ)を、**4 台まで**増やせます。

下記の操作でドアホン親機に登録(増設)したあと、ワイヤレスカメラに添付の説明書に従って設置してください。

● 登録したカメラの使用をやめるときは、26 ページの減設操作を行ってください。

ドアホン親機に登録する


増設するカメラをドアホン親機に近づけ、ドアホン親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。




ドアホン親機で登録の準備をする



- 1** 機能設定の画面が出るまで、
明るさ/設定
を約 3 秒間押す



- 2** ボイス
チェンジ
を 3 回押す



- 3** で[登録]を選ぶ

- 4** を押し、
で[子機/カメラ]を選ぶ



- 5** を押す

[2 分以内で次の手順へ]




増設するカメラで登録の操作をする

- 6** 電源を入れた状態で、先端の細いものを使って、

登録スイッチを約 3 秒間押す

- カメラのランプが緑点滅する
- 登録が完了すると「ピー」と鳴り、ランプが点灯に変わる



- 7** 終わったら、
ドアホン親機の 切 を押す

別売品の増設

カメラを設置する(増設)
別売品・推奨品一覧

子機を増やす (増設)

別売の子機(20 ページ)を本機で使うには、下記のような登録操作が必要です。

■ドアホン / 電話両用子機の場合※¹ (2005 年 7 月現在 : KX-FKN530 のみ)

ドアホンと電話の両方の機能を使うには、ドアホン親機、電話親機それぞれに登録してください。(どちらから登録してもかまいません)

※¹ 両用子機を登録できる電話親機(右ページ)が 2 台以上あるとき

➔ 両用子機はすべて、1 台の同じ電話親機に登録してください。別々の電話親機に登録すると正しく動作しません。

● 登録した子機の使用をやめるときは、26 ~ 27 ページの減設操作を行ってください。

ドアホン親機に登録するとき

増設する子機をドアホン親機に近づけ、ドアホン親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。



ドアホン親機で登録の準備をする



1 機能設定の画面が出るまで、
明るさ/設定

を約 3 秒間押す

** 機能設定 **

親機
カメラ
その他

2 ボイス
チェンジ を 3 回押す

** 登録 / 減設 **

登録
減設

3 で [登録] を選ぶ

4 を押し、 で
[子機 / カメラ] を選ぶ

** 登録 **

子機 / カメラ
中継アンテナ

5 を押す



増設する子機で登録の操作をする

■ VL-W600 の場合

➔ VL-W600 の取扱説明書をお読みください。

■ KX-FKN530 の場合



6 (機能) を押す

子機増設
電話 / ファクス
ドアホン

● 右記の表示が出た
ときは、続けて
1 2 3 を押す

機能

7 で [ドアホン] を選び、

(決定) を押す

ドアホン登録
登録 を押して
ください

8 (登録) を押す

ドアホン登録
登録完了

9 終わったら、
ドアホン親機の 切 を押す

■ **ドアホン専用子機の場合** (2005 年 7 月現在 : VL-W600 のみ)

ドアホン機能のみ使えます。ドアホン親機に登録してください。

■ **電話専用子機の場合** (2005 年 7 月現在 : KX-FKN521 など)

電話機能のみ使えます。電話親機に登録してください。

電話親機に登録するとき

増設する子機を電話親機に近づけ、電話親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。



電話親機で登録の準備をする



1

(機能) 修正 を押し、

1 2 3 を押す

2

(決定) を押し、**2** を押す

3

増設する内線番号(**2** ~ **4**)を
押す

- 2 台目の子機の場合は **2** を押す
- 3 台目の子機の場合は **3** を押す
- 4 台目の子機の場合は **4** を押す

[2 分以内に次の手順へ]




増設する子機で登録の操作をする

■ **KX-FKN511、KX-FKN521、
KX-FKN550、KX-FKN551 の場合**

➔ 増設子機の取扱説明書をお読みください。

■ **KX-FKN530 の場合**



4

(D) (機能) を押す

子機増設
電話/ファクス
ドアホン

- 右記の表示が出た
ときは、続けて
1 2 3 を押す

機能

5

(D) で[電話 / ファクス]を選び、

(D) (決定) を押す

電話/ファクス登録

登録 を押して
ください

6

(D) (登録) を押す

電話登録完了

■ **ドアホン / 電話両用子機(KX-FKN530)を登録できる電話親機は下記のとおりです。** (2005 年 7 月現在)

パナソニック製コードレス電話機 : VE-GP03DL/DW/UD VE-GP05DL/DW/DB

パナソニック製パーソナルファクス : KX-PW503DL/DW/UD KX-PW513DL/DW

KX-PW603DL/DW/UD/DB

中継アンテナを設置する (増設)

子機やカメラを使うときに、通話の途切れ(プツプツ音や声の途切れ)や映像の乱れなどの症状がある場合は、ドアホン親機や電話親機との間に別売の中継アンテナ(20 ページ)を設置すると、電波の届く範囲が広がり、症状が改善できることがあります。

■ ドアホンシステム側で、通話の途切れや映像の乱れがある場合

中継アンテナをドアホン親機に登録(増設)してください。

■ 電話システム側で、通話の途切れがある場合

中継アンテナを電話親機に登録(増設)してください。

- 増設後は、中継アンテナの説明書に従って正しく設置してください。
- 登録した中継アンテナの使用をやめるときは、26 ~ 27 ページの減設操作を行ってください。

ドアホン親機に登録するとき

増設する中継アンテナをドアホン親機に近づけ、ドアホン親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。




ドアホン親機で登録の準備をする



- 1** 機能設定の画面が出るまで、
明るさ/設定
を約 3 秒間押す



- 2** ボイス
チェンジ
を 3 回押す



- 3** 方向キーで[登録]を選ぶ

- 4** D を押し、方向キーで
[中継アンテナ]を選ぶ

- 5** D を押し、方向キーで登録する
中継アンテナを選ぶ

- 電話親機に別の中継アンテナを登録している場合は、その番号と重複する番号は選べません

- 6** D を押し、方向キーで中継する
機器を選ぶ

** 中継アンテナ 1 登録 **

子機 1 を中継
子機 2 を中継

- 中継する機器は、あとで変えることもできる
(28 ページ「ドアホン親機操作編 28 ページ[中継アンテナ]」)

- 7** D を押す


[2 分以内に次の手順へ]



増設する中継アンテナで登録の操作をする

- 8** 電源を入れた状態で、
登録ボタンを約 3 秒間押す

- 電波レベル/登録ランプが緑点滅する
- 登録が完了すると、ランプが点灯に変わる



- 9** 終わったら、
ドアホン親機の 切 を押す

〈ドアホンシステムへの設置と電波のイメージ〉 〈電話システムへの設置と電波のイメージ〉



ドアホン親機



中継アンテナ



子機またはカメラ



電話親機



中継アンテナ




子機

中継
アンテナは

- ドアホンシステム側に設置する場合、中継アンテナ 1 台で子機(またはカメラ)を 1 台中継できます。
- ドアホンと電話のシステム全体で、合計 2 台まで設置できます。
- 1 台をドアホン親機と電話親機の両方に重複して登録することはできません。
- ドアホン親機と電話親機の間を中継することはできません。

電話親機に登録するとき

増設する中継アンテナを電話親機に近づけ、電話親機の操作に続けて、約 2 分以内に操作してください。



電話親機で登録の準備をする



1

機能 修正 を押し、

1 0 1 を押す

2

決定 を押し、2 を押す

3

増設する中継アンテナの番号
(1、2)を押す

- 1 台目の中継アンテナのときは 1 を押す
- 2 台目の中継アンテナのときは 2 を押す
- ドアホン親機に別の中継アンテナを登録している場合は、その番号で電話親機に登録しないでください
(誤動作の原因になります)

【2 分以内に次の手順へ】




増設する中継アンテナで登録の操作をする

4

電源を入れた状態で、
登録ボタンを約 3 秒間押す

- 電波レベル/登録ランプが緑点滅する
- 登録が完了すると、
ランプが点灯に変わる



別売品の増設

中継アンテナを設置する(増設)

子機・カメラ・中継アンテナを使わなくなったとき（減設）

登録していた親機（ドアホン親機・電話親機）から、それぞれの登録を解除してください。

■付属の子機（ドアホン／電話両用子機）を減設する場合

ドアホン親機、電話親機の両方で子機の登録を解除してください。

ドアホン親機から登録を解除するとき


ドアホン親機に登録した子機・カメラ・中継アンテナの使用をやめるときに行ってください。
ドアホン親機で操作を行います。




1 機能設定の画面が出るまで、
明るさ/設定
を約 3 秒間押す



2 ボイス
チェンジ
を 3 回押す




3 で[減設]を選ぶ



4 **D** を押し、 で
減設する機器の種類を選ぶ

（例：子機を減設する場合）



5 **D** を押し、 で
減設する機器を選ぶ

（例：子機 2 を減設する場合）



6 **D** を押す

7 切 を押す

お願い

- 付属の子機（ドアホン／電話両用子機）をドアホン親機からのみ減設し、「電話専用子機」として使う場合は、誤動作防止のため、減設後に子機の「動作モード」の設定を「電話」に変更してください。
（子機操作編 49 ページ）

お願い

- 誤動作防止のため、使わなくなった子機・カメラ・中継アンテナは、減設後に下記のことを行ってください。
 - ・子機 → 電池パックを外す
 - ・カメラや中継アンテナ → AC アダプターを抜く

電話親機から登録を解除するとき

電話親機に登録した子機または中継アンテナの使用をやめるときに行ってください。
電話親機で操作を行います。



子機の登録を解除する



1

機能 修正 を押し、
1 2 3 を押す

2

決定 を押し、1 を押す

3

減設する子機の内線番号
(1 ~ 4) を押す

● 登録されている番号のみ表示

4

取消 を押す



中継アンテナの登録を解除する



1

機能 修正 を押し、
1 0 1 を押す

2

決定 を押し、1 を押す

3

減設する中継アンテナの番号
(1、2) を押す

● 登録されている番号のみ表示

4

取消 を押す

別売品の増設

子機・カメラ・中継アンテナを使わなくなったとき(減設)


お願い

- 付属の子機(ドアホン/電話両用子機)を電話親機からのみ減設し、「ドアホン専用子機」として使う場合は、誤動作防止のため、減設後に子機の「動作モード」の設定を「ドアホン」に変更してください。
(子機操作編 49 ページ)

電話親機でドアホンに应答したいとき

別売のドアホンアダプター (20 ページ)が必要です。

- ドアホン取付工事と接続方法については、工事説明書およびドアホンアダプターの取扱説明書をお読みください。
- ドアホンの接続が終わったら、ドアホンの呼出ボタンを押して、電話親機が「ピンポン」と鳴ることを確認してください。(接続後、一度もドアホンの呼出ボタンを押していない場合は、ドアホンに呼びかけることができません)



- ホームテレホンに接続するとき → ドアホン機能は使えません。
- ドアホンアダプターでドアホンを使わなくなったとき
→ 電話親機操作編 42 ページ「ドアホンを使わなくなったとき」


お手入れ

お手入れするときは、電源プラグや AC アダプターをコンセントから抜いてください。

● ドアホン・ドアホン親機・電話親機 ●


柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふいてください。



● 子機・充電台 ●

柔らかい布で、からぶきする



充電端子は月に一度、乾いた布でふく

〔 充電端子が汚れていると、充電時間が長くなかったり、充電できないことがあります 〕

🔊 お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。
(変色、変質の原因になります)

停電のとき

停電のときや、ドアホン親機の電源プラグが外れたとき、電話親機の AC アダプターが外れたときは、利用できる機能が下記のように制限されます。

ドアホン親機	すべての機能が使えません。
電話親機	<p>受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。 その他の機能は使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。 ● ナンバー・ディスプレイサービスを契約している場合 <ol style="list-style-type: none"> ① ナンバー・ディスプレイサービスは利用できません。 ② 電話がかかってくると、短い呼出音が約 6 秒間鳴り続けます。 このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます) 呼出音が変わってから受話器を取ってください。
子 機	<p>ドアホン機能および電話機能は使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 通信中に停電すると通信は切れます。

■ 日付・時刻の設定について

《電話親機》

電話回線に接続している場合は、保持されます。

→ 電話回線に接続していない場合は、約 1 時間後に「初期値」(2005 年 01 月 01 日 00:00)に戻ります。再度、日付・時刻を設定してください。(☞ 13 ページ)

《ドアホン親機》

約 5 時間は保持されます。

→ 停電などが長時間続くと設定日時が消え、録画日時表示が(---月---日---:---)になります。再度、日付・時刻を設定してください。(☞ 11 ページ)

■ 留守番電話の用件再生中や、外線リモート操作中に停電したとき

→ 再生は停止します。外線リモート操作の場合、電話が切れます。

■ 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・録画した画像・各種設定について


- ・ 停電復旧後も保持されます。
- ・ 重要な内容は必ずメモに取るなどして保管しておいてください。
記憶内容が変化、消失したことによる損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ お客様または第三者などが本機の取り扱いを誤ったとき、本機のメモリーなどが静電気ノイズの影響を受けたとき、故障修理などのとき、誤動作や子機の電池切れなどの外部要因により、まれに記憶内容が変化、消失することがありますので、お気を付けください。

子機の電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。


約 10 時間充電しても通話数分後に電池残量表示()が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1



電池カバーを開ける

2



コネクター

古い電池パックを外す

3

新しい電池パックを入れて約 10 時間充電する(16 ページ)



お願い

● 別売の電池パック(20 ページ「KX-FAN50」)をお使いください。

→ 仕様：ニッケル水素蓄電池、DC 3.6 V、600 mAh



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - ・(社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社) 電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

● リサイクル時のお願い

- ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

● ドアホン親機（カラーモニター親機）●

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消費電力	待ち受け時：約 1.4 W 動作時 ：約 14 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	188 × 165 × 41.5
質 量	約 760 g
使用環境条件	周囲温度：0 °C～+ 40 °C 湿度 ：90 %以下
画面表示	3.5 型 TFT カラー液晶 ディスプレイ
取付方法	露出壁掛け (壁掛け金具付属)
外觀材質	難燃 ABS 樹脂 (パネル部：アクリル樹脂)
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
A 接点出力	定格負荷： AC、DC 24 V / 0.5 A 以下 最小適用負荷： DC 5 V / 1 mA
ビデオ出力	NTSC 方式 1 Vp-p / 75 Ω

● ドアホン（カラーカメラ玄関子機）●

電 源 (親機より供給)	待ち受け時： DC 約 5 V / 2 mA 動作時： DC 約 20 V / 180 mA
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	131 × 99 × 41.5 (突起部除く)
質 量	約 200 g
使用環境条件	周囲温度：-10 °C～+ 50 °C 湿度 ：90 % 以下
取付方法	露出型： JIS1 個用スイッチボックス (カバー付き)適合
外觀材質	難燃 ABS 樹脂
撮像素子	1/4 型 CCD (25 万画素)
最低被写体照度	1 ルクス (カメラから約 50 cm 以内)
照明方法	赤外線 LED

電話親機

電 源	AC アダプター (品番：ADA007AEL) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 11 V) (350 mA)
消費電力	待ち受け時：約 1.7 W 動作時：約 3 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	83 × 214 × 190 (アンテナ除く)
質 量	約 700 g
使用環境条件	周囲温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
適用回線	電話回線（ダイヤル回線、 プッシュ回線） 新電電（NCC）回線
直流抵抗値	303 Ω ※ 1
留守番電話	応答メッセージ： デジタル録音方式 オリジナル（約 16 秒）、 固定内蔵 留守番録音： デジタル録音方式 合計録音時間： 最大約 12 分※ 2

※ 1 直流抵抗値が 300 Ω を超えていますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

※ 2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

子機（コードレスモニター子機）

電 源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番：KX-FAN50) (DC 3.6 V) (600 mAh)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	171 × 48 × 41
質 量	約 160 g (電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%
画面表示	1.8 型 STN カラー液晶 ディスプレイ
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間※ 3	連続使用時間： ・外線通話 (受話口での通話)：約 5 時間 (スピーカーホン)：約 4.5 時間 ・ドアホン通話 (受話口での通話)：約 3.5 時間 (スピーカーホン)：約 2 時間 待受時間：約 150 時間
充電時間	約 10 時間
使用可能距離	約 100 m / 見通し距離

※ 3 約 10 時間充電した状態で、使用環境温度が 20℃ のとき

充電台

電 源	AC アダプター (品番：PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待ち受け時：約 0.6 W 充電時：約 1.5 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	65 × 86 × 96
質 量	約 75 g
使用環境条件	周囲温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%

必要
な
と
き

仕
様

故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、下記の確認と処置を行ってください。




● 参照先が別冊の操作編の場合は、ページ欄に操作編の名称を省略して記載しています。


また各操作編の参照ページは()で記載し、本書内の参照ページと区別しています。

「ドアホン」：ドアホン親機操作編

「子機」：子機操作編

「電話親機」：電話親機操作編




症 状	確 認 と 処 置	ページ
ドアホン・カメラ(別売)からの映像	ドアホンからの映像が白黒になる <ul style="list-style-type: none"> ● 夜間など、ドアホンの周囲が暗くありませんか？ → ドアホンの周囲が暗い場合、白黒映像になりますが、故障ではありません。 	—
	映像がはっきりしない ・焦点が合わない <ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンまたはカメラのパネル(レンズ部)が汚れていませんか？ → パネル(レンズ部)を柔らかい乾いた布でふいてください。 ● ドアホンのパネル(レンズ部)が結露していませんか？ → 周囲の温度が常温に戻れば回復します。 	29 —
	全体が白っぽい、または黒っぽい <ul style="list-style-type: none"> ● 明るさの設定は適切ですか？ → 映像表示中に、ドアホン親機は 、子機は  を押して調節してください。 	ドアホン(5) 子機(8)
	ドアホンからの映像が白っぽい、または縦線が入る <ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンのレンズに太陽光などの強い光が当たっていませんか？ → 見えにくくなる場合がありますが、故障ではありません。 	—
	子機で、映像が乱れる または 映像の更新が遅い <ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部を手でおおっていませんか？  → アンテナ部をおおわないでください。 ● 子機またはカメラが、ドアホン親機から離れすぎていませんか？ → ドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。 ● ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ → 場所を移動してください。 または、中継アンテナを設置すると改善できることがあります。 ● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていますか？ → 子機またはカメラをドアホン親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。 	— 9 24 9 24 9

症 状		確 認 と 処 置	ページ
ドアホン・カメラ(別売)からの映像	カメラからの映像の映りが悪い ・赤や緑の点が見える	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所が暗くありませんか？ ➔ 設置場所を明るくしてください。 	—
	カメラからの映像で、人の顔などが暗く映って、見えにくい	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所に強い日ざしが差し込んでいるときや逆光のとき、または黒いものなどをモニターするときは、被写体が暗くなります。 ➔ 日ざしが弱くなるようにするか、ドアホン親機で、「露出補正」の設定を調整してください。 	ドアホン (26)
	カメラからの映像が適切な明るさにならない	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所の明るさが、急激に変化していませんか？ ➔ 約10秒ほどお待ちください。自動で補正されます。 	—
再生画像(ドアホン親機・子機)	画像が保護できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護できる枚数を超えていませんか？ ➔ 保護できるのは、最大20枚です。 別の画像の保護を解除してから、保護してください。 ※保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、上書きされます。 	ドアホン (20) 子機 (18)
	画像が消去できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護設定していませんか？(「」表示がある) ➔ 保護を解除してから、消去してください。 	ドアホン (20) 子機 (18)
	夜間に録画されたドアホン画像が暗い	<ul style="list-style-type: none"> ● 夜間などは、ドアホンからの画像表示に時間がかかるため、画像が表示される前に自動録画してしまうことがあります。 ➔ ドアホン親機で、「録画開始時間」の設定を「遅い」にしてください。 	ドアホン (28)
	録画日時が「--月--日 --:--」などとなっている	<ul style="list-style-type: none"> ● 日時設定されていますか？ ➔ ドアホン親機で、日付・時刻を設定してください。 	11

故障かなと思ったとき

困ったとき

故障かなと思ったとき (つづき)









症 状	確 認 と 処 置	ページ	
ドアホン通話・カメラ通話 通話が途切れる または、 ほとんど聞こえない	<ul style="list-style-type: none">● ドアホン親機や子機、ドアホンやカメラ(別売)の周りの音が騒がしくありませんか？ ➔ 周りの音が大きいと通話が途切れることがあります。 　　<ドアホン親機><ul style="list-style-type: none">● プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。● <子機><ul style="list-style-type: none">● を押して受話口での通話に切り替えてください。それでも途切れる場合は、静かな場所に移動してください。● 子機背面のアンテナ部を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部をおおわないでください。● 子機またはカメラが、ドアホン親機から離れすぎていませんか？ ➔ ドアホン親機に近づけてください。 　　または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。● ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ ➔ 場所を移動してください。 　　または、中継アンテナを設置すると改善できることがあります。● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていますか？ ➔ 子機またはカメラをドアホン親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。	ドアホン (9) — — 9 24 9 24 9	
	<ul style="list-style-type: none">● 雑音(ハウリング)が聞こえて通話ができない	<ul style="list-style-type: none">● 通話中の相手との距離が近すぎると、雑音(ハウリング)が聞こえます。 ➔ 少し離れた場所で通話してください。	—
	<ul style="list-style-type: none">● 相手側に、こちらの声がまったく聞こえない(こちら側には相手の音声聞こえる)	<ul style="list-style-type: none">● プレストーク通話になっていませんか？(ドアホン親機に「P」を表示) ➔ プレストーク通話では、ドアホン親機の  を押している間だけ、相手側にこちらの声が聞こえます。	ドアホン (9)
	<ul style="list-style-type: none">● 音声応答がうまくいかない	<ul style="list-style-type: none">● 応答の音が小さかったり、「はい」を長く(約 1 秒以上)伸ばしすぎると、うまく応答できません。 ➔ ドアホン親機が「ピッ」と鳴るまで、声の大きさや長さを変えて応答してみてください。	ドアホン (9)

	症 状	確 認 と 処 置	ページ
カメラ (別売)	カメラの人感センサーが反応しない、または誤動作する	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時の設定では、一度センサーが反応すると、約 60 秒間は次の反応を行いません。 ● カメラの「センサー種別」の設定が、「外部入力」または「OFF」になっていませんか？ ➔ ドアホン親機で、設定を「人感」に変えてください。 ● カメラを下記のような場所に設置すると、人感センサーが反応しなかったり、誤動作することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・直射日光のあたるところ ・冷暖房機の近くなど、温度変化の激しいところ ・台所など油污れがついたり、蒸気がかかるところ ・携帯電話など強い電波を発する製品の近く ・前方に、温度変化の検知を妨げたり、反射するような障害物があるところ ・白熱灯の真下など、周囲の温度が高くなる場所 ● 外からの風や、扉の開閉などで吹き込む風でカメラ周辺の温度が変化した場合も、センサーが反応することがあります。 	ドアホン (26) ドアホン (26) —
	カメラの人感センサーが反応しにくくなったまたは、検知する範囲(距離)が狭く(短く)なった	<ul style="list-style-type: none"> ● 人感センサーの表面が汚れていませんか？ ➔ カメラに添付の説明書で人感センサーの位置を確認のうえ、表面を柔らかい乾いた布でふいてください。 ● カメラの「人感センサー感度」の設定が、「低」になっていませんか？ ➔ ドアホン親機で、設定を「標準」に変えてください。 	— ドアホン (26)
	カメラの人感センサーが反応したが人物がまったく、またはほとんど映っていない	<ul style="list-style-type: none"> ● 下記のような場合、うまく撮影できないことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・センサーの検知範囲の境界付近にいる人などの動き ・カメラの前をゆっくり横切った人などの動き ➔ ドアホン親機で、カメラの「人感センサー感度」設定を「低」に変えると、改善できることがあります。 	— ドアホン (26)



故障かなと思ったとき

困ったとき

故障かなと思ったとき (つづき)

	症 状	確 認 と 処 置	ページ
子機 の 充 電	 が点滅し、 「ピッピッ」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池がなくなりかけています。 → すぐに充電してください。 	16
	充電台に置いてても充電 ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● AC アダプターがコンセントまたは充電台から外れて いませんか？ → AC アダプターをコンセントまたは充電台にしっかり 差し込んでください。 ● 充電台に正しく置いていますか？ → 正しく置いてください。 (「ピッ」と鳴り、充電ランプが赤点灯する) ● 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。 ● 電池パックが新品、または電池が切れていませんか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。 	16 16 29 16
	約 10 時間充電しても、 充電ランプが消灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機や電話親機の電源が入っていないときや、 子機画面に「」や「」と表示されているときは、 充電時間が長くなります。 → ドアホン親機や電話親機の電源が入っていること を確認し、子機画面に「」が表示されるまでドア ホン親機や電話親機に近づけて充電してください。 	16
	充電しても 2、3 回 使うと  が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの寿命です。 → 交換してください。 	31
	電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 ● 電話機コードの接続を確認してください。 	13 12
電 話	フリーダイヤル、天気 予報、184 や 186 を 付けてかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● IP 電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ(電 話親機は 、子機は )を入れて登録すると、 かからないことがあります。そのときは、ポーズを はずして登録してみてください。 ● IP 電話などで使用しているとき、NTT との契約に合 わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは( 14 ページ) 	電話親機 (18) 子機 (28) 13
	電話を受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているとき は、ナンバー・ディスプレイの設定を「リ」にしてくだ さい。 	電話親機 (28)
	通話中、自分の声が 相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 受話器や子機の送話口を指や 顔などでふさいでいませんか？ → ふさがないでください。 	—



	症 状	確 認 と 処 置	ページ
電 話	子機で通話中、相手の声かとぎれたり、雑音が入る 「ピピッピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線 LAN 機器を使っていませんか？ → 電話親機に近づけてください。 ● 電話親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。移動できないときは、中継アンテナ(別売)の設置をご検討ください。 ● 子機背面のアンテナ部を手でおおっていませんか？ → アンテナ部をおおわないでください。 	9 9 24 —
	子機を充電台からとると「外線」が点滅し、しばらくすると「ピピッ」と鳴り始める	<ul style="list-style-type: none"> ● クイック通話に設定されています。 ● 電話をかけるときは→そのままダイヤルする。 ● 通話しないときは→を押す。 (そのまま放置しても約 90 秒後に切れます) ● 並列接続した電話機で受けた電話を、子機に切り替えるときは、点滅している「外線」を押す。 	子機 (48)
留守番電話	留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機の「留守着信呼出音の回数」設定で変更できます。 	電話親機 (37)
	留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 	電話親機 (24)
	外出先から留守番電話を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか？ → トーン信号が出せる電話機からかけてください。 ● 暗証番号を登録していますか？ → 電話親機で、暗証番号を登録してください。 ● 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか？ → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押してください。 	— 電話親機 (25) —
	用件が録音の途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に 8 秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 → メッセージは続けて話す、または大きめの声で話そう、相手に伝えてください。 	—
	留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機の「用件録音時間」の設定を「オウケンヨウ」にしていませんか？ → 電話親機で、設定を「2 分」または「3 分」にしてください。 ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 	電話親機 (40) 電話親機 (9) (22) (23)

故障かなと思ったとき

困ったとき

故障かなと思ったとき（つづき）





症 状	確 認 と 処 置	ページ
<div data-bbox="117 266 156 430" data-label="Section-Header">留守番電話</div> <p>用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない 電話親機で再生時は「1月1日 0:00」と表示される</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 電話親機で、日付・時刻を設定してください。 	13
<div data-bbox="117 1029 156 1145" data-label="Section-Header">呼 出 音</div> <p>ドアホンまたはカメラ（別売）からの呼出音が鳴らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音が「切」になっていませんか？ → ドアホン親機や子機で、呼出音「切」を解除してください。 ● 鳴り分け設定をしていませんか？ → ドアホン親機で、「鳴り分け」の設定を確認してください。 ● 子機が鳴らないときは… <ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 ● 子機の「動作モード」の設定が、「電話」になっていませんか？ → 子機で、設定を「電話／ドアホン」に変えてください。 	<div data-bbox="1181 484 1249 624" data-label="Text"> <p>ドアホン (23) 子機 (43)</p> </div> <div data-bbox="1181 653 1249 716" data-label="Text"> <p>ドアホン (29)</p> </div> <div data-bbox="1195 797 1236 826" data-label="Text"> <p>16</p> </div> <div data-bbox="1181 875 1249 938" data-label="Text"> <p>子機 (49)</p> </div>
<p>電話の呼出音が鳴らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音が「切」になっていませんか？ → 電話親機や子機で、呼出音「切」を解除してください。 ● 子機が鳴らないときは… <ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 ● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」になっていませんか？ → 子機で、設定を「電話／ドアホン」に変えてください。 	<div data-bbox="1177 987 1249 1126" data-label="Text"> <p>電話親機 (35) 子機 (43)</p> </div> <div data-bbox="1195 1193 1236 1222" data-label="Text"> <p>16</p> </div> <div data-bbox="1181 1271 1249 1335" data-label="Text"> <p>子機 (49)</p> </div>
<p>在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機の「在宅応答」設定を「ナ」にしてください。 	電話親機 (37)
<p>ドアホンアダプター（別売）に接続している電話親機で、ドアホンの呼出音が鳴らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 6 極 6 芯コードと 6 極 2 芯コードが逆になっていませんか？ → 配線を確認してください。 ● 電話親機の AC アダプターとドアホンアダプターの電源プラグを差し込み直してください。 	<div data-bbox="1195 1537 1236 1566" data-label="Text"> <p>28</p> </div> <div data-bbox="1195 1647 1236 1676" data-label="Text"> <p>28</p> </div>





	症 状	確 認 と 処 置	ページ
呼 出 音	ドアホンアダプター (別売)に接続している 電話親機で、ドアホン 2からの呼出音がドア ホン1と同じ音になる	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機の「拡張機器」の設定が、「インターホン」になっていませんか？ ➔ ドアホン親機で、設定を「ドアホンアダプター」に変えてください。 	ドアホン (27)
	ドアホンアダプター (別売)に接続している 電話親機や、増設した インターホンで、 ドアホンの呼出音が 鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機の「鳴り分け」設定で、ドアホン親機に鳴り分けの設定をしていませんか？ ➔ ドアホン親機で鳴り分け「OFF」に設定したドアホンからは着信しません。 	ドアホン (29)
ナンバ ー・デ ィ ス プ レ イ	かけてきた相手の電話 番号を表示したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTT とナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 ➔ NTT 窓口(116)へ。電話親機の設定は不要です。 	電話親機 (28)
	ネーム・ディスプレイに は、対応していますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 対応していません。 	—
	かけてきた相手の電話 番号を表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● NTT との契約が済んで、NTT 側の工事が完了していますか？ ➔ NTT 窓口(116)にお問い合わせください。 	電話親機 (28)
		<ul style="list-style-type: none"> ● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 	—
		<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ ➔ 電話親機で、設定を「ア」にしてください。 ● ISDN 回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ● 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 	電話親機 (28) 14
	電話親機に「ヒョウゲキマ セ」(子機は「外線着信 中」のみ)が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきたときに、雑音が多いなど、電話回線の状況が悪いときなどに表示されます。 	—
	電話親機に「ヒョウゲカ イ」(子機は「表示圏外」) が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外など番号を通知できない電話からかかってきます。 	—
	着信した日付・時刻が 「1月1日 0:00」 と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➔ 電話親機で、日付・時刻を設定してください。 	13

故障かなと思ったとき

困ったとき

故障かなと思ったとき（つづき）

症 状		確 認 と 処 置	ページ
その他	ドアホン親機が動作しない ・映像が映らない ・呼出音が鳴らない ・音声が出ない	● 電源プラグがコンセントから外れている、または外れていませんか？ → 電源プラグを一度外してからしっかりとコンセントに差し込んでください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ● 電源直結工事をして、ご使用のとき → お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	画面が真っ暗	● ドアホン親機、子機ともに、待ち受け中は画面が消えます。 → ドアホン親機は  、子機は  を押すと、画面を表示します。 ● 子機の場合、電池が切れていませんか？ → 充電してください。	16
	ドアホン親機の  が点滅している	● ドアホンやカメラ(別売)の未再生画像があると点滅します。 →  を押して再生操作を行うと、消灯します。	ドアホン (16) (18)
	ドアホンからの呼び出しに、ドアホンアダプター（別売）で接続した電話親機や、増設したインターホン(別売)で応答できない	● ドアホン親機や子機で、先にドアホン呼び出しに応答すると、電話親機やインターホンでは、着信状態を約 30 秒間継続しますが、応答できません。	—
	ドアホン2からの呼び出しに、増設したインターホン(別売)が反応しない	● ドアホン親機の「拡張機器」の設定が、「ドアホンアダプター」になっていませんか？ → ドアホン親機で、設定を「インターホン」に変えてください。	ドアホン (27)
	ドアホンアダプター（別売）で接続した電話親機からドアホンに呼びかけるとき、指定したドアホンにつながらない	● ドアホンが 2 台接続されているときは、直前に着信または通話したドアホンにしかつながりません。	—
	付属の子機をドアホン親機または電話親機から減設したら、通信にノイズが入るようになった	● ドアホン親機と電話親機の距離が近すぎませんか？ → コードレスモニター子機(KX-FKN530)がドアホン親機と電話親機の両用子機として 1 台も登録されていない場合は、親機同士の電波が干渉することがあります。 親機同士を 3 m 以上離してください。	9

	症 状	確 認 と 処 置	ページ
その他	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<p>● 直らないときは、下記の操作を行ってください。</p> <p>〈ドアホン親機〉</p> <p>1. 「ピーッ」と鳴るまで  を約 10 秒間押す。</p> <p>●  と通話ランプが点滅</p> <p>〈電話親機〉</p> <p>1.  を約 5 秒間押す。</p> <p>2.  を押す。</p> <p>● 上記の画面が表示されなかったり、手順 1～2 を行っても動作がおかしいときは、AC アダプターを抜き、約 10 秒間待ってから接続し直してください。 (登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</p> <p>〈子機〉 電池パックのコネクターを約 10 秒間外したあと、入れ直してください。</p>	— — 16
	次々に電話親機の画面が切り替わり、音楽が鳴る	<p>● 電話機コードを接続せずに放置(約 20 分後)すると、デモモードになります。</p> <p>➔ 電話機コードを接続し、AC アダプターを抜き、約 10 秒間待ってから AC アダプターを接続し直してください。</p>	12
	電話親機、子機、AC アダプター、子機の充電台が温かい	<p>● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)</p> <p>➔ 異常に熱いときは、AC アダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—
	停電のとき使えますか？	<p>ドアホン親機 ➔ 使えません。</p> <p>電話親機 ➔ 受話器を取って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。その他の機能は使えません。</p> <p>子機 ➔ ドアホン機能および電話機能は使えません。</p> <p>● 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定は消えません。</p> <p>● 日付・時刻が初期値に戻ることがあります。</p> <p>➔ 戻ったときは、ドアホン親機や電話親機の日付・時刻を設定してください。</p>	30 11 13
	かかってきた電話を直接転送したい	<p>● NTT のボイスワープを利用するとできます。</p> <p>➔ NTT 窓口(116)へ。</p>	—

こんな表示が出たら

ドアホン親機

	表 示	確 認 と 処 置	ページ
カ 行	カメラ番号(1 ~ 4)を表示 カメラ 1 接続できません	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラ(別売)が、ドアホン親機から離れすぎていませんか？ または、カメラとドアホン親機の間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。 ● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていますか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。 	9 24
	接続できません	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラ(別売)が、ドアホン親機から離れすぎていませんか？ または、カメラとドアホン親機の間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、中継アンテナ(別売)を設置すると改善できることがあります。 ● 近くで電子レンジや無線 LAN 機器などを使っていますか？ → カメラをドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。 	9 24
サ 行	中継アンテナ番号(1 または 2)を表示 中継アンテナ 1 の登録が 電話とドアホンで重複しています	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機に登録している中継アンテナ(1 または 2)が、電話親機に同じ番号で登録されています。 → 重複している中継アンテナを、電話親機から減設し、重複しない番号で電話親機に登録してください。 	24 27
	中継アンテナ 1、2 の登録が 電話とドアホンで重複しています	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機に登録している 2 台の中継アンテナが、電話親機に同じ番号で登録されています。 → 中継アンテナは、ドアホン親機と電話親機で合計 2 台までしか登録できません。 ドアホンと電話のシステム全体で 2 台になるよう、中継アンテナを減設してください。 	24 27

子 機

表 示		確 認 と 処 置	ページ
タ 行	転送 できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話親機から離れすぎていませんか？ → 電話親機に近づけてください。 ● 転送先(電話親機)の電話帳に空きがありますか？ → 電話親機で不要な電話番号を消去してください。 	9 電話親機 (19)
	電話親機 使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機または別の子機が使用中です。 → 電話親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
	電話親機に 接続 できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話親機から離れすぎていませんか？ → 電話親機に近づけてください。 ● 電話親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ → AC アダプターをつないでください。 (停電中は使えません) ● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」になっていませんか？ → 子機で、設定を「電話／ドアホン」に変えてください。 	9 12 子機 (49)
	電話帳が いっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	子機 (29)
	ドアホン親機 使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機や別の子機が使用中です。 → ドアホン親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
	ドアホン親機が 電話親機の 圏外です 電話の電源と 場所を確認し 再開を押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機の電源が入っていますか？ → AC アダプターをつないで、子機の F1(再開) を押してください。 ● 電話親機がドアホン親機から離れすぎていませんか？ → 電話親機をドアホン親機に近づけて、子機の F1(再開) を押してください。 	— 8
	ドアホン親機に 接続 できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機がドアホン親機から離れすぎていませんか？ → ドアホン親機に近づけてください。 ● ドアホン親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ → 電源プラグを接続してください。(停電中は使えません) 	9 —

こんな表示が出たら

困ったとき

こんな表示が出たら（つづき）


子 機（つづき）

表 示		確 認 と 処 置	ページ
タ 行	ドアホンと してのみ 使えます	<ul style="list-style-type: none"> ● 付属の電話親機以外の電話親機に子機登録されています。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 子機登録を解除し、付属の電話親機に子機登録してください。 ➔ 付属の電話親機以外の電話機またはファクスを親機として使いたい場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 	23 —
	動作モードを 変更しないと 使えません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 子機で、設定を「電話／ドアホン」に変えてください。 	子機 (49)

電話親機

表 示		確 認 と 処 置	ページ
力 行	カイセン シュハツツ セツテイ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 手動で設定してください。 	13
	ガ イセン ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が外の相手と電話中に表示されます。 	—
	ゲンセツ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ子機や中継アンテナの番号が登録されていません。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	27
	コキ ショウチュウ イマ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が使用中です。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
	コキショキエラー H82	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機に登録している子機の情報が消えています。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ お買い上げの販売店へご相談ください。 	—
サ 行	シテイヨビ タシカ イッパ イ	<ul style="list-style-type: none"> ● 「指定呼出／迷惑電話着信拒否」に空きがありません。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 不要な電話番号を消去してください。 	電話親機 (31)
	ゾウセツ テキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● すでに登録済みの番号に登録しようとしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	23 25

電話親機 (つづき)

	表 示	確 認 と 処 置	ページ
タ 行	テンソウ デキマセンデシタ	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話親機から離れすぎていませんか？ → 電話親機に近づけてください。 ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 ● 転送先(子機)の電話帳に空きがありますか？ → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	9 16 子機 (29)
	デソウキ コードヲ セツゾクシテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが接続されていません。 → 正しく接続してください。 	12
	デソウチョウイッパノイ トウロク デキマセン	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 電話親機で不要な電話番号を消去してください。 	電話親機 (19)
ナ 行	ナイセン ショウチュウ	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話親機に登録された子機同士が内線通話中に表示されます。 	—
	ナンバーDが ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノキノウガ ハタラクマス	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ → 契約してください。 ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、電話親機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。 	電話親機 (28) —
	ヒツケ・ジコクヲ セツテイ シテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 → 日付・時刻を設定してください。 	13
ハ 行	フ・ロトコル エラー	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機や中継アンテナの増設・減設操作が電話親機操作後、2分以内に完了していません。 → もう一度最初からやり直してください。 	23 25 27
	メモリーイッパノイU80 ロクオン デキマセン ↕ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音・通話録音などでメモリーがいっぱいになっています。 → 留守番電話の用件や通話録音を再生したあと、不要な用件を消去してください。 	電話親機 (9) (22) (23)
ラ 行	ロクオンチュウテイテン U83	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 表示を消すには、を押してください。 	—

こんな表示が出たら

困ったとき

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内
でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話付テレビドアホンの補修
用性能部品を、製造打ち切り後 7 年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

34 ~ 47 ページに従ってご確認のあと、直らない
ときは、まず電源プラグと AC アダプターを抜いて、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修
理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用
できる製品については、ご要望により修理させて
いただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料
代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。



お願い

- 停電などの外部要因により、録画、録音、通話
および料金管理などにおいて発生した損害の補
償については、当社はその責任を負えない場合
もございますので、あらかじめご了承ください。

ご連絡いただきたい内容

製品名	コードレス電話付テレビドアホン
品番	VL-SW104K
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社
(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた
お客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)
を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナ
ソニック製品のご相談への対応や修理および
その確認などに利用させていただき、これらの
目的のためにご相談内容の記録を残すことが
あります。なお、修理やその確認業務を当社の
協力会社に委託する場合、法令に基づく義務
の履行または権限の行使のために必要な場合、
その他正当な理由がある場合を除き、当社以外
の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡くだ
さい。

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ
ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお
知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お
かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-3644

中 部 地 区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
静岡 静岡市駿河区西島765 ☎(054)287-9000	

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖 縄 地 区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

保証とアフターサービス

困ったとき

さくいん

A～Z 行

AC アダプター	
・ 電話親機	12
・ 子機	16
ADSL に接続するとき	14
ISDN 回線に接続するとき	14
JEM-A 対応機器	19

あ 行

インターホン	19, 20
埋込型カラーカメラ玄関子機	20
お客様ご相談センター	48
お手入れ	29
お問い合わせ	48

か 行

回線種別	13
回転灯	19, 20
壁掛け	
・ 電話親機	13
・ 充電台	17
壁掛けアダプター（電話親機用）	20
カメラ	
・ 増設	21
・ 減設	26
カラーカメラ玄関子機	19, 20
減設	
・ 子機	26, 27
・ カメラ	26
・ 中継アンテナ	26, 27
子機	
・ 充電	16
・ 増設	22, 23
・ 減設	26, 27
故障かなと思ったとき	34～43
コードレス子機用電池パック	20
こんな表示が出たら	44～47

さ 行

システム構成図	18, 19
充電	16
準備	
・ ドアホン親機	11
・ 電話親機	12～15
・ 子機	16, 17
修理ご相談窓口	48, 49
仕様	32, 33
推奨品	20
スタンド(ワイヤレスカメラ壁掛け用)	20
設置場所	8, 9
増設	
・ カメラ	21
・ 子機	22, 23
・ 中継アンテナ	24, 25
増設子機	18, 20
相談窓口	48, 49

た 行

ターミナルアダプター	14
ダイヤル回線	13
中継アンテナ	18, 20
・ 増設	24, 25
・ 減設	26, 27
停電	30
デモモード	12
テレコントロール用	
エアコンアダプタ	19, 20
電気錠制御器	19, 20
電池カバー	16
電池パック	
・ 充電する	16
・ 別売品	20
・ 交換する	31
電波について	10
添付品	4

た 行

電話親機

- ・ 日時設定 13
- ・ 子機の増設 23
- ・ 中継アンテナの増設 25
- ・ 子機／中継アンテナの減設 27

電話回線種別 13

電話機コード 12

ドアホン親機

- ・ 日時設定 11
- ・ カメラの増設 21
- ・ 子機の増設 22
- ・ 中継アンテナの増設 24
- ・ 子機／カメラ／中継アンテナの減設.... 26

ドアホンアダプター 19, 20, 28

登録(増設)

- ・ カメラ 21
- ・ 子機 22, 23
- ・ 中継アンテナ 24, 25

な 行

日時設定

- ・ ドアホン親機 11
- ・ 電話親機 13

は 行

光るチャイム 19, 20

日付・時刻を合わせる

- ・ ドアホン親機 11
- ・ 電話親機 13

付属品 4

プッシュ回線 13

並列接続 15

別売品 20

ホームテレホンに接続するとき 15

保証とアフターサービス 48

ま 行

メロディサイン 19, 20

メールでのお問い合わせ 48

ら 行

リセット(動作がおかしいとき) 43

わ 行

ワイヤレスカメラ 18, 20

ワイヤレスモニター子機 18, 20


ワイヤレスモニター子機用電池パック 20

■ 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■ This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

■ 別売品は 20 ページをご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のコードレス電話付テレビドアホンの点検を！		
	<p>こんな症状はありませんか</p>	<p>● 電源を入れても動かないことがある。</p> <p>● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。</p> <p>● 電源プラグやコード、AC アダプターが熱を持っている。</p> <p>● 日付・時刻の表示が大幅にくることがある。</p> <p>● その他の異常や故障がある。</p>
		<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源プラグと AC アダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名		電話()	—
------	--	------------	---

● 本機の製品情報をホームページで見ることができます。 <http://panasonic.jp/door/>

● 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PFQX2194YA SC0505MT1075